



|        |           |         |        |       |           |
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|
| 메인     |           |         |        |       |           |
|        |           |         |        |       |           |
| 시스템 설정 | 글로벌 인쇄 설정 | 메시지 편집기 | 메시지 저장 | 경고 작동 | QuickStep |

|     |    |
|-----|----|
| 서비스 | 설정 |
|-----|----|

참고: 설정 기능은 사용자 레벨 4로 로그인한 경우 제한됩니다.

|            |       |          |    |    |         |
|------------|-------|----------|----|----|---------|
| 서비스        |       |          |    |    |         |
| 설정 마법사 초기화 | 백업 복구 | 시스템 업데이트 | 진단 | 폰트 | 파라미터 설정 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 백업 복구  |           |
| 백업 만들기 | 백업으로부터 복구 |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 진단     |          |           |
| 프린터 버전 | 정보 단자 상태 | 로그파일 오류제거 |

참고: 백업/복구, 진단, 폰트 및 파라미터 설정은 사용자 레벨 4로 로그인했을 때 사용할 수 있습니다.

|        |       |
|--------|-------|
| 폰트     |       |
| 폰트 업로드 | 폰트 삭제 |

|             |            |
|-------------|------------|
| 파라미터 설정     |            |
| 파라미터 설정 업로드 | 파라미터 설정 삭제 |

|       |       |        |     |    |       |          |       |        |        |     |    |
|-------|-------|--------|-----|----|-------|----------|-------|--------|--------|-----|----|
| 설정    |       |        |     |    |       |          |       |        |        |     |    |
| 마킹 엔진 | 인쇄 영역 | 메시지 옵션 | 지역화 | 통신 | 옵션 설치 | 레이저 파라미터 | 제품 감지 | 케비넷 온도 | 냉각 주파수 | OCR | 고급 |

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 마킹 엔진 |         |       |
| 마킹 모드 | 컴파일러 옵션 | 벡터 구분 |

|     |       |     |         |
|-----|-------|-----|---------|
| 지역화 |       |     |         |
| 언어  | 날짜/시간 | 화폐* | 키보드 구성* |

|          |             |                       |
|----------|-------------|-----------------------|
| 레이저 파라미터 |             |                       |
| 레이저 파라미터 | 레이저 테스트 모드* | 레이저 냉각 시작(Cold Start) |

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| 제품 감지  |       |         |
| 교대조 등록 | 연속 인쇄 | 디바운스 설정 |

|        |
|--------|
| 고급     |
| 영구 보관함 |

|        |       |
|--------|-------|
| 마킹 모드  |       |
| 엔코더 소스 | PN 변환 |

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 날짜/시간 |       |         |
| 시간대   | 시간 형식 | 네트워크 시간 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 통신               |         |
| Dynamark 3 인터페이스 | 네트워크 설정 |

참고: \* 이러한 메뉴 부분은 옵션 터치 패널용입니다.

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| 인쇄 영역 |    |       |       |
| 좌표    | 방향 | 튜브 왜곡 | 광학 보정 |

|                  |        |       |
|------------------|--------|-------|
| Dynamark 3 인터페이스 |        |       |
| 일반 사항            | TCP/IP | RS232 |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 네트워크 설정 |        |        |
| 컨트롤러 설정 | 판넬 설정* | 연결 모드* |

참고: \* 이러한 메뉴 부분은 옵션 터치 패널용입니다.



|        |           |         |        |       |           |
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|
| 메인     |           |         |        |       |           |
|        |           |         |        |       |           |
| 시스템 설정 | 글로벌 인쇄 설정 | 메시지 편집기 | 메시지 저장 | 경고 작동 | QuickStep |

참고: 글로벌 인쇄 설정 기능은  
사용자 레벨 4로 로그인한  
경우 제한됩니다.

|           |     |    |    |               |            |             |       |
|-----------|-----|----|----|---------------|------------|-------------|-------|
| 글로벌 인쇄 설정 |     |    |    |               |            |             |       |
| 시계        | 카운터 | 삼입 | 변수 | OEM 메시지<br>선택 | 파라미터<br>설정 | 인쇄 영역<br>옵셋 | 찾점 설정 |

|      |    |    |       |        |      |     |
|------|----|----|-------|--------|------|-----|
| 시계   |    |    |       |        |      |     |
| 환경설정 | 추가 | 삭제 | 설정 조정 | 엔코딩 조정 | 월 이름 | 교대조 |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 카운터  |    |    |
| 환경설정 | 추가 | 삭제 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 삼입 |    |    |
| 편집 | 추가 | 삭제 |

|    |
|----|
| 변수 |
| 추가 |

|         |    |
|---------|----|
| 파라미터 설정 |    |
| 변경      | 복사 |



|        |           |         |        |       |           |
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|
| 메인     |           |         |        |       |           |
|        |           |         |        |       |           |
| 시스템 설정 | 글로벌 인쇄 설정 | 메시지 편집기 | 메시지 저장 | 경고 작동 | QuickStep |

|         |    |         |    |    |        |        |             |       |             |
|---------|----|---------|----|----|--------|--------|-------------|-------|-------------|
| 메시지 편집기 |    |         |    |    |        |        |             |       |             |
| 삽입      | 편집 | 파라미터 설정 | 삭제 | 복사 | 메시지 설정 | 편집기 저장 | 현재 메시지 불러오기 | 새 메시지 | 다이나믹 텍스트 설정 |

|     |     |    |     |
|-----|-----|----|-----|
| 삽입  |     |    |     |
| 텍스트 | MRC | 모형 | 그래픽 |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 모형 |     | 그래픽 |  |
| 호  | 사각형 | 업로드 |  |

|           |
|-----------|
| 텍스트       |
| 텍스트 영역 삽입 |

|           |        |          |       |       |           |          |
|-----------|--------|----------|-------|-------|-----------|----------|
| 텍스트 영역 삽입 |        |          |       |       |           |          |
| 시계 삽입     | 카운터 삽입 | 텍스트삽입 삽입 | 변수 삽입 | 코딩 삽입 | 텍스트 링크 삽입 | 특수 문자 삽입 |

|         |    |
|---------|----|
| 파라미터 설정 |    |
| 변경      | 복사 |

|        |       |       |          |          |       |       |       |
|--------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 메시지 설정 |       |       |          |          |       |       |       |
| 필드     | 이동 마킹 | 벡터 구분 | 최대 마킹 영역 | 가능 마킹 영역 | 광학 보정 | 튜브 왜곡 | PN 변환 |

|        |        |
|--------|--------|
| 편집기 저장 |        |
| 보관함 변경 | 메시지 선택 |

|             |     |    |    |    |
|-------------|-----|----|----|----|
| 다이나믹 텍스트 설정 |     |    |    |    |
| 시계          | 카운터 | 삽입 | 변수 | 코딩 |



|        |           |         |        |       |           |
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|
| 메인     |           |         |        |       |           |
|        |           |         |        |       |           |
| 시스템 설정 | 글로벌 인쇄 설정 | 메시지 편집기 | 메시지 저장 | 경고 작동 | QuickStep |

|        |         |      |         |        |        |         |         |
|--------|---------|------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 메시지 저장 |         |      |         |        |        |         |         |
| 미리보기   | 편집기에 로드 | 인쇄하기 | 보관함 관리자 | 편집기 저장 | 메시지 삭제 | 메시지 새이름 | 메시지 업로드 |

|       |  |
|-------|--|
| 경고 작동 |  |
| 로그    |  |

|         |        |         |          |
|---------|--------|---------|----------|
| 보관함 관리자 |        |         |          |
| 보관함 변경  | 보관함 삭제 | 보관함 만들기 | 보관함 다른이름 |

|        |        |
|--------|--------|
| 편집기 저장 |        |
| 보관함 변경 | 메시지 선택 |

|         |            |       |
|---------|------------|-------|
| 로그      |            |       |
| 상태 - 모두 | 상태 - 인증 안됨 | 실행 로그 |

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| 모든 상태 |    |       |       |
| 상세    | 승인 | 모두 승인 | 최근/모두 |

