



**Clave de los menús:**  
 Usuario: Color negro  
 Ajustes: Colores azul y negro  
 Servicio: Colores rojo, azul y negro

MENÚ DE SERVICIO				
Producción	Ajustes	Diagnóstico	Memoria	Config

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN			
Producción Ajuste	Ajustar contadores	Texto variable	Definición impresión defecto

Grupo de cabezales de impresión
---------------------------------

TEXTO VARIABLE	
Texto Editar	Grupo de cabezales de impresión

FUNCIONES DE AJUSTE						
Idioma	Fecha Hora	Turnos	Alarmas errores	Interfaz serie	Ethernet	Código activación

>>...	G-View Interfaz	Control Remoto
-------	-----------------	----------------

FUNCIONES DE MEMORIA					
Archivos de mensaje	Archivos de logo	Archivos de fuentes	Archivos de idioma	Archivos de sistema	Archivos de error

FUNCIONES DE DIAGNOSIS				
Versión	Control E/S	Estado del encoder	Texto clave	Estado remoto

FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN				
Asignar grupos	Grupos	Contadores	Entradas	Salidas

INSTALAR GRUPO	
Instalar grupo	Guardar cambios

MENÚ DE TINTA			
Cartucho 1	Cartucho 2	Cartucho 3	Cartucho 4

CARTUCHO 1		
Cartucho CAMBIAR	Micro purga Parámetros	Micro purga

MENU DE VISUALIZACIÓN						
Disminuir Zoom	Zoom 100%	Aumentar Zoom	Grupo de cabezales de impresión	Ajustar al origen	Ajustar en altura	Ajustar en longitud

MENÚ DE IMPRESIÓN				
Grupo de impresión 1	Grupo de impresión 2	Grupo de impresión 3	Grupo de impresión 4	Imprimir todos

MENÚ DE USUARIO	
Reinicio usuario	Usuario Cambiar

MENÚ DE ALARMA	
Eliminar alarma	Historial