



信息编辑器			
字体选项	插入时钟选项	插入特殊区域	保存 / 清除当前信息

插入特殊区域			
插入序列号	自定义脚本或条形码	图案	提示 / 文本区域 / 密码

注释：(1) 信息编辑器用于向信息中输入内容，即“打印内容”。使用下列菜单可向信息中输入内容。

(2) 信息编辑器中的某些项可以关闭或隐藏。请参考机器设置的“配置”区域（请参考《操作和维护手册》）。

提示 / 文本区域 / 密码		
插入提示区域	插入文本区域	插入密码区域

插入时钟选项			
日期	时间	时钟偏移	班次代码

条形码 / 脚本		
自定义脚本	条形码	二维码

图案		
编辑	新建	删除

时钟偏移
更改

插入时间区域			
属性	编辑	新建	Alpha 小时

插入自定义脚本		
属性	删除	持久性数据

插入二维码		
新建	编辑	删除

插入日期区域			
属性	编辑	新建	日期名称

日期名称
日期名称 月份名称

插入序列号		
属性	编辑	新建

编辑序列号
高级

条形码		
新建	编辑	删除

新建 / 编辑条形码	
特殊区域	高级

新建 / 编辑二维码	
特殊区域	

特殊区域			
日期	时间	序列号	其他

字体选项			
高度	粗体	字间距	信息格式

特殊区域			
日期	时间	序列号	其他

其他		
插入 ASCII	插入文本区域	自定义脚本



打印参数			
打印偏移	机器计数器 / 打印尺寸	信息方向	通用打印设置

注意：打印参数用于设置信息打印方式，即打印方向、偏移等。

请参见下一页中的机器设置 > 配置 > 通用打印设置

信息打印方向			
翻转	颠倒	反色打印设置	重复

机器计数器 / 打印尺寸		
1234 1234 序号号控制	A1A A1A 默认打印高度	A-A A-A 打印宽度

设置打印偏移		
打印延时	正向偏移	反向偏移



信息存储区			
搜索	存储管理器	存储信息	信息详细信息

信息存储管理器			
删除信息	存储管理器	导入 / 导出	用户接口

注意：用户接口只有在安装后才可见。

存储管理器			
新建	编辑存储区	转换信息存储区	存储区参数

编辑存储区		
删除	重新命名	清空


导入 / 导出		
导入自	导出到	文件夹选项

导出信息			
导出信息存储区	信息详细信息	全选	导出

用户接口 - 信息存储区		
更改插槽	让信息成为联机信息	让信息成为脱机信息

文件夹选项		
创建文件夹	删除文件夹	重命名文件夹

导入信息			
作为新存储区导入	信息详细信息	全选	导入



生产数据

更换墨水箱	液体信息	统计信息	维修间隔
-------	------	------	------

生产统计信息

重置计数	查看日志	墨水日志
------	------	------

维护间隔

维修键选项	维修间隔	自定义主墨水箱更换警报	节能
-------	------	-------------	----

维修

安装选项	系统配置	诊断	调整
------	------	----	----

系统配置

软件配置	安全访问	外部 I/F	硬件
------	------	--------	----

软件配置

信息格式	喷码机版本	行为配置	高级
------	-------	------	----

外部 I/F

用户接口	产品检测	编码器	高级 I/F
------	------	-----	--------

注意: 用户接口只有在安装后才可见。

- 仅限 Duo 型号
- 需要维修键
- 仅限 SVGA 喷码机

机器设置

生产	维修	配置	备份
----	----	----	----

备份

备份到 USB 设备	恢复选项	配置升级	软件升级
------------	------	------	------

配置

用户配置	区域设置	通用打印设置	通信
------	------	--------	----

用户配置

编辑器视图	信息视图	主屏幕	配置警告
-------	------	-----	------

区域设置

主时钟	货币	提示语言	键盘选项
-----	----	------	------

通信

以太网	串行端口	电子邮件警告	Web 服务器
-----	------	--------	---------

配置警告

更改

主时钟

日期格式

键盘选项

IME 设置	OSK 设置
--------	--------

以太网

高级

服务端口

高级

电子邮件警告

电子邮件设置	选择警告
--------	------

通用打印设置

打印延时	打印高度 / 宽度	方向 / 粗体 / 字间距	机器默认设置
------	-----------	---------------	--------

主屏幕

喷码机序列号	联系方式详细信息	型号图像
--------	----------	------

信息视图

信息监视器	信息预览
-------	------

机器打印高度 / 宽度

默认打印高度	打印宽度
--------	------

机器方向

设定反向	设置颠倒	AAA AAA 设置粗体	A...A A...A 设置字间距
------	------	--------------	-------------------

机器默认设置

设置重复	时钟相关性选项	打印偏移	时钟插入
------	---------	------	------

编辑器视图

LCD	时钟	机器选项	图案
-----	----	------	----

机器

文本区域	序列号	自定义脚本	条形码 / 二维码
------	-----	-------	-----------

时钟相关性选项

时钟偏移	班次代码
------	------

时钟插入

日期	时间	班次代码
----	----	------

默认打印偏移

区域偏移	正向偏移	反向偏移
------	------	------

时钟插入

月份名称	日期名称	Alpha 小时
------	------	----------

