



EDITOR SPRÁV			
Spusti" tlač	ABC Editova"	ABC Nová	Vymaza"

Alternatívna klávesnica
Alternatívna klávesnica


Nastavenia					
Prida" pole	Ďalšie pole	Smena	Počítadlo	Nastavenia	Časový posun



SERVIS								
Konfigurácia	Zača" čistenie	Prepísa"	Spusti" pumpu	Kód kvality	Nastavenie fázovania	Kontrola viskozimetra	Zarovna" fázovania	Rozšírený servis

ZAČAŤ ČISTENIE	
Spusti" znovu	Zruši"

KONFIGURÁCIA
Pamä"





STAV		
 Stav viskozity	 Rýchlosť	 Denník udalostí

DENNÍK UDALOSTÍ			
Chyba	Atrament	Správy	Rôzne

STAV VISKOZITY		
 Stav	 Rýchlosť	 Denník udalostí



Aktívne výstrahy



BEZPEČNOSŤ			
Užívateľský prístup (ak je aktivovaný)	 Prihlásenie	 Odhlásenie	 Užívatelia

UŽÍVATELIA		
 Upraviť užívateľa	 Pridať užívateľa	 Vymazať užívateľa



Nápoveda