













Примечание: Настройки функциональности ограничены при входе в систему как Пользователь уровня 4.



Примечание: Копирование/Восстановление, Диагностика, Шрифты и Установки параметра доступны при входе в систему как Пользователь уровня 4.



Примечание: *Эти части меню предназначены для дополнительной сенсорной панели.



Примечание: *Эти части меню предназначены для дополнительной сенсорной панели.



Главный экран					
Настройка системы	Основные установки печати	Редактирование текста	Хранилище сообщений	Активные предупреждения	Quickstep

Примечание: Глобальные настройки функциональности печати ограничены при входе в систему как Пользователь уровня 4.

Основные установки печати							
Часы	Счетчик	Вставки	Переменные	Выбор сообщений OEM	Параметр параметра	Сдвиг поля печати	Настройка прицеливания

Часы						
Конфиг.	Добавить	Удалить	Контроль установок	Контроль кодировки	Названия месяцев	Смена

Счетчик		
Конфиг.	Добавить	Удалить

Вставки		
Правка	Добавить	Удалить

Переменные
Добавить

Установки параметра	
Изменить	Копировать



Главный экран					
Настройка системы	Основные установки печати	Редактирование текста	Хранилище сообщений	Активные предупреждения	Quickstep

Редактирование текста									
Вставка	Правка	Установки параметра	Удалить	Копировать	Установки сообщения	Сохранить редактор	Загрузить срок хранения сообщения	Новое сообщение	Настройка текста в динамике

Вставка			
Текст	MRC	Форма	Графический

Форма	
Дуга	Прямоугольник

Графический
Загрузить

Установки	
Изменить	Копировать

Сохранить	
Изменить хран.	Выбор сообщения

Установки сообщения							
Поле	Маркировка в движении	Сортировка вектора	Макс. поле маркировки	Полезное поле маркировки	Оптическая коррекция	Цилиндрическое искажение	Преобразование PN

Текст
Вставка текстового поля

Настройка текста в динамике				
Часы	Счетчик	Вставки	Переменная	Кодировка


Вставка текстового поля						
Вставить часы	Вставить счетчик	Вставить вставку текста	Вставить переменную	Вставить кодировку	Вставить связь текста	Вставка специального символа



Главный экран					
Настройка системы	Основные установки печати	Редактирование текста	Хранилище сообщений	Активные предупреждения	Quickstep

Хранилище сообщений							
Предпросмотр	Загрузить в редактор	Отправить на принтер	Менеджер хранилища	Сохранить редактор	Удалить сообщение	Переименовать сообщение	Загрузить сообщение

Активные предупреждения
Регистрация



Менеджер хранилища				Сохранить редактор	
Изменить хран.	Удалить хранилище	Создать хранилище	Переименовать хранилище	Изменить хран.	Выбор сообщения

Регистрация		
Состояние - Все	Состояние - Не подтверждено	Журнал действий

Состояние - Все			
Подробнее	Неизвестный	Неизвестный - Все	Самые последние/Все