

POPIS TISKÁRNÝ

G20i je kompaktní termální inkoustová tiskárna určená k tisku dat na produkty poskytnuté uživatelem ve výrobních linkách. Jako tiskový modul je v tiskárně G20i používána inkoustová kazeta Domino BK640. Tiskárnu G20i lze ovládat pomocí bezdrátové USB klávesnice, zařízení Android (přes Bluetooth) nebo počítače připojeného přes USB. Další pokyny naleznete v příručce k produktu G20i, která je k dispozici na adrese www.DominoCaseCoding.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Délka	107,5 mm (4,23 palce)
Šířka	74,5 mm (2,93 palce)
Výška	83 mm (3,27 palce)
Hmotnost	450 g
Zdroj napájení	12 V, 5,0 A, 60 W
Maximální příkon	48 W
Rozsah teplot	+5 °C až +50 °C (+41 °F až +122 °F)
Rozsah vlhkosti	10 % – 90 %, bez kondenzace

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Záměrná frekvence vysílače:	2400–2483,5 MHz
Záměrný maximální vysílací výkon:	2,75 mW
Typ antény	Integrovaná (neodnímatelná)

INSTALACE HARDWARU

Před instalací tiskárny je třeba posoudit rizikovitost místa instalace. Uzemňovací kabel musí odpovídat ochranné svorce a musí být připojen k vhodnému uzemňovacímu bodu podle místních předpisů.




OBSAH BALENÍ



INSTALACE INKOUSTOVÉ KAZETY




PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE




PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE




SPUŠTĚNÍ TISKU




NASTAVENÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH



ZASTAVENÍ TISKU



VYTVOŘENÍ ZPRÁVY



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

- Před uskladněním, manipulací, přepravou nebo použitím inkoustových kazet si přečtěte příslušný bezpečnostní list.
- Před zapojováním jakýchkoli vodičů odpojte napájení.
- Zajistěte, aby byly všechny kabely uchyceny mimo dosah pohybujících se součástí výrobní linky.
- K čištění trysek kazety používejte pouze hadříky, které nepouští vlákna.
- Při čištění trysek kazety postupujte podle pokynů uvedených v příručce k produktu, která je k dispozici na adrese www.DominoCaseCoding.com.
- Chraňte tiskové hlavy před nárazy tím, že správně nastavíte a vyrovnáte postranní kolejnice a vodičí lišty produktu.
- Neotevírejte žádné uzavřené součásti tiskárny ani tiskových hlav. Neobsahují žádné komponenty, které by mohl opravit sám uživatel.
- Pokud pracujete s tiskárnou G20i, používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Tiskárna G20i je určena pouze k použití v interiéru. Nepoužívejte ji v exteriéru ani v prostředí, které nevyhovuje uvedeným provozním parametrům.
- Další dokumentace ve vašem jazyce je k dispozici na adrese www.DominoCaseCoding.com.