

DOMINO UK LIMITED

Aviso de Segurança Importante para Sistemas de Extração DPX fornecidos pela Domino para Aplicações de Codificação a Laser

Data: 19 de novembro de 2024

Unidades de extração DPX fornecidas pela Domino

Aviso de Segurança Importante para todas as versões das unidades de extração DPX fornecidas pela Domino, incluindo a DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX2000, DPX3100, DPX3300 DPX3401 e DPX3500.

Este documento contém informação importante para uma utilização segura e correta de forma continuada de cada uma das unidades de extração DPX fornecidas pela Domino.

Por favor reveja a informação que se segue com todo o seu pessoal, que deva tomar conhecimento do conteúdo desta comunicação. É importante compreender as implicações desta comunicação. Guarde uma cópia juntamente com o(s) Manual(ais) do Produto e acuse a receção deste aviso de acordo com os dados indicados na carta que acompanha este Aviso de Segurança Importante.

Produto afetado: Todas as versões das Unidades de Extração DPX da Domino (independentemente da data de fabrico ou fornecimento), incluindo a **DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX3100, DPX2000, DPX3300, DPX3401 e a DPX3500.**

Descrição do problema: A Domino identificou que, em alguns ambientes de operação específicos (a respeito dos quais deverá consultar a secção *Perigo em causa*, abaixo), as Unidades de Extração DPX fornecidas pela Domino são passíveis de aspirar pequenas etiquetas de papel ou pequenos substratos de cartão inflamados para o(s) filtro(s) contido(s) nessas Unidades de Extração DPX. Se qualquer um desses objetos inflamados entrar na Unidade de Extração DPX, haverá um risco de incêndio, o que significa que a Unidade de Extração DPX (ou elementos no seu interior) pode incendiar-se sem aviso, com um potencial alastramento para fora dos limites da Unidade de Extração DPX afetada, criando assim risco de vida e risco de danos materiais.

Perigo em causa: A Domino identificou que o problema descrito acima apenas se verifica quando a codificação realizada pelo equipamento laser é feita em etiquetas de **papel** e/ou substratos de **cartão** suficientemente pequenos para correrem o risco de ser aspirados para o interior do extrator DPX.

Medidas recomendadas: **SE** qualquer uma das Unidades de Extração DPX fornecidas pela Domino estiver a ser utilizada num ambiente do qual os fumos e/ou resíduos derivados da codificação laser são gerados pela marcação em etiquetas de **papel** e/ou substratos de **cartão**, com o risco de serem aspirados para dentro do extrator, deverá então instalar um Spark Arrestor (supressor de faíscas) adequado, entre cada Unidade de Extração e o codificador laser, de modo a impedir que qualquer etiqueta de papel ou substrato de cartão pequeno passe para a Unidade de Extração DPX. Até ser instalado o Spark Arrestor, deverá ter atenção redobrada e garantir continuamente o cumprimento rigoroso dos requisitos de limpeza e manutenção [descritos no(s) *Manual(ais) do Produto*]] para as Unidades de Extração DPX fornecidas pela Domino. (Nota: A Domino concluiu que o cumprimento rígido e continuado de tais requisitos de limpeza e manutenção são uma medida eficaz para reduzir significativamente o risco de incêndio nas circunstâncias acima descritas, porém, naturalmente, o cumprimento desses requisitos de limpeza e manutenção deverá manter-se após a instalação do Spark Arrestor.)

Informação adicional e apoio:

Se não é um distribuidor autorizado da Domino UK Limited e adquiriu a(s) sua(s) unidade(s) de extração DPX através da Domino UK Limited ou de outra empresa do Grupo Domino, queira por

favor contactar o escritório local da empresa Domino onde adquiriu o(s) equipamento(s).

Se é um distribuidor autorizado da Domino UK Limited e adquiriu a(s) sua(s) unidade(s) de extração DPX junto da Domino UK Limited, contacte:

Domino UK Limited
Distributor Support Department
Telefone: +44 (0)1954 782551
e-mail: distributor.support@domino-uk.com

Se não adquiriu a(s) sua(s) unidade(s) de extração DPX diretamente à Domino UK Limited (ou diretamente de qualquer outra empresa do Grupo Domino Printing Sciences), deverá contactar a empresa ou o estabelecimento comercial junto do qual adquiriu a(s) unidade(s) de extração DPX.

Emitido pela Domino UK Limited para si mesma e para outras empresas no grupo de empresas Domino Printing Sciences.