

**DOMINO UK LIMITED**

**Aviso de seguridad importante sobre los sistemas de extracción DPX suministrados por Domino para aplicaciones de codificación láser**

Fecha: 19 de noviembre de 2024

**Unidades de extracción DPX suministradas por Domino**

**Aviso de seguridad importante aplicable a todas las versiones de las unidades de extracción DPX suministradas por Domino, la versión DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX2000, DPX3100, DPX3300 DPX3401, y la DPX3500.**

**En el presente documento encontrará información importante que le ayudará a utilizar de forma adecuada y segura las unidades de extracción DPX suministradas por Domino.**

*Revise la siguiente información con el personal que deba conocer el contenido de esta comunicación. Es muy importante que entiendan lo que está estipulado en el presente documento. Conserve una copia del mismo junto con el(los) manual(es) de producto(s) y confirme que lo ha recibido conforme con lo dispuesto en la carta adjunta.*

Producto afectado: cualquier versión de las unidades de extracción DPX suministradas por Domino (independientemente de cuándo se hayan fabricado o suministrado), incluidas las **DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX3100, DPX2000, DPX3300, DPX3401, y DPX3500.**

Descripción del Riesgo: Domino ha detectado que, en determinados entornos operativos (consulte el apartado de Riesgos a continuación), las unidades de extracción DPX suministradas por Domino pueden aspirar pequeñas etiquetas de papel o sustratos de cartón inflamado hacia los filtros de dichas unidades. Si alguno de estos materiales inflamados entra en la unidad de extracción DPX, podría producir un incendio, lo que podría provocar que la unidad de extracción DPX (o alguno de sus componentes) se incendiara de forma inesperada, con el riesgo de que el fuego se extienda más allá de la propia unidad DPX,

generando así un riesgo para la vida de las personas, además de posibles daños materiales

**Potencial Riesgo:** Domino ha determinado que el problema descrito anteriormente solo se produce cuando la codificación del equipo láser se realiza sobre etiquetas de **papel** y/o sustratos de **cartón** lo suficientemente pequeños como para que corran el riesgo de ser aspirados por el extractor DPX.

**Medidas recomendadas:** Si va a utilizar una Unidad de Extracción DPX suministrada por Domino en un entorno donde se generen humos y/o residuos derivados de la codificación láser en etiquetas de **papel** y/o sustratos de **cartón** que puedan ser aspirados por el extractor, deberá instalar un Spark Arrestor (Supresor de chispas) adecuado entre cada Unidad de Extracción y el codificador láser, para evitar que las etiquetas de papel o los pequeños sustratos de cartón lleguen a la Unidad de Extracción DPX. Hasta que dicho Spark Arrestor esté instalado, deberá asegurarse de que se cumplen estrictamente los requisitos de limpieza y mantenimiento (establecidos en *el(los) Manual(es) de Producto*) de la unidad de extracción DPX suministrada por Domino en cuestión. (Nota: En Domino hemos determinado que el cumplimiento estricto y continuo de estos requisitos constituye una medida eficaz para reducir sustancialmente el riesgo de incendio en las circunstancias descritas anteriormente; sin embargo, estas pautas deberán mantenerse incluso tras la instalación del Spark Arrestor).

**Información y asistencia**

**Adicional:**

Si no es un distribuidor autorizado de Domino UK Limited y ha adquirido su(s) unidad(es) de extracción DPX a través de Domino UK Limited o de otra empresa del Grupo Domino, póngase en

contacto con la oficina local de Domino correspondiente.

Si es un distribuidor autorizado de Domino UK Limited y adquirió su(s) unidad(es) de extracción DPX directamente a través de Domino UK Limited, póngase en contacto con:

Domino UK Limited  
Distributor Support Department  
Teléfono: +44 (0)1954 782551

Correo electrónico:  
[distributor.support@domino-uk.com](mailto:distributor.support@domino-uk.com)

Si no adquirió su(s) unidad(es) de extracción DPX directamente de Domino UK Limited (o de otra empresa del grupo Domino Printing Sciences), póngase en contacto con la empresa o proveedor específico al que compró la(s) unidad(es) de extracción DPX.

*Publicado por Domino UK Limited en su nombre y en el de las demás empresas del grupo Domino Printing Sciences.*